



Grandstream GRP261X IP telefony

Krátká uživatelská příručka

Základní obsluha telefonu

Podrobné informace naleznete v uživatelské příručce GRP261X, která je k dispozici na adrese:



www.grandstream.com

©2020 Grandstream Networks, Inc.


Všechna práva vyhrazena.

Rozmnožování nebo přenášení celku nebo jakékoli části, v jakékoli formě nebo jakýmikoli prostředky, elektronicky nebo tiskem, za jakýmkoli účelem bez výslovného písemného povolení společnosti Grandstream Networks, Inc. není povoleno. Informace v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

POUŽITÍ SLUCHÁTEK NEBO REPRO.

- 1) Použijte tlačítko reproduktoru  pro jeho zapnutí nebo vypnutí.
- 2) Použijte tlačítko náhlavní soupravy  po jejich připojení do telefonu.

SESTAVENÍ HOVORU

- 1) Zvedněte sluchátko / náhlavní soupravu nebo stiskněte tlačítko reproduktoru nebo tlačítko volné linky (aktivuje se hlas. odposlech).
- 2) Linka dostane oznamovací tón a příslušná LED linky bude svítit zeleně.
- 3) Pokud si přejete, můžete si vybrat jinou linku pomocí jejího tlačítka (jiný SIP účet).
- 4) Zadejte telefonní číslo.
- 5) Stiskněte tlačítko  nebo soft. tlačítko "Vytočit".

OPAKOVÁNÍ VOLBY

Stisknutím soft tlačítka "Opakov." vytočíte poslední volané číslo.

Poznámka: Telefon použije SIP účet, který byl použit při posledním hovoru.

PŘÍJEM HOVORU

Jeden příchozí hovor:

- 1) Hovor přijmete tak, že zvednete sluchátko nebo stisknete tlačítko reproduktoru nebo tlačítko příslušné linky.


Více příchozích hovorů:

- 1) Pokud čeká další hovor, uživatel uslyší tón čekajícího hovoru.
- 2) Na obrazovce se objeví další příchozí hovor.
- 3) Přijměte hovor použitím soft tlačítka "Přijmout".
- 4) Aktuální hovor bude přidržen.
- 5) Přepínejte mezi hovory použitím tlačítek "Nahoru" nebo "Dolů".

UKONČENÍ HOVORU

Hovor ukončíte stisknutím soft tlačítka „Zavěsit“ nebo zavěsíte sluchátko.

PŘIDRŽENÍ/POKRAČOVÁNÍ HOVORU

- 1) Přidržen: Hovor můžete přidržet pomocí tlačítka .
- 2) Pokračovat: Obnovte hovor stisknutím příslušné blikající linky.

PŘEPOJENÍ HOVORU

Za předpokladu, že právě hovoříte a chcete hovor přepojit někomu jinému.



Přepojení na slepo:

- 1) Stiskněte tlačítko pro přepojení.
- 2) zadejte číslo a stiskněte soft tlačítko "Slepý přen" pro dokončení přepojení hovoru.

Přepojení s dotazem:

- 1) Stiskněte tlačítko pro přepojení hovoru a aktivní linka bude automaticky přidržena.
- 2) Zadejte číslo a pro sestavení hovoru stiskněte soft tlačítko "Obsluhovaný přen".
- 3) Jakmile bude hovor sestaven stiskněte tlačítko pro přepojení hovoru.
- 4) Po přepojení hovoru na telefonu bude základní obrazovka.

Dynamické přepojení s dotazem:

- 1) Nastavte "Attended Transfer Mode" na hodnotu "Dynamic" ve Web managementu.
- 2) Navažte napřed první hovor.
- 3) Stiskněte tlačítko pro přepojení  připojte novou linku a první hovor bude automaticky přidržen
- 4) Zadejte číslo a stiskněte tlačítko  pro sestavení druhého hovoru.
- 5) Stiskněte znovu tlačítko pro přepojení pro dokončení přepojení.


Poznámka: Při dynamickém přepojení hovoru, kdy je vytočen druhý hovor a hovor není navázán (vyzvání), stisknutím "Zrušit" zavěsíte druhý hovor. Pokud je druhý hovor navázán (přijat), stisknutím "Rozdělit" obnovíte druhý hovor a první hovor podržíte.

Poznámka: Ujistěte se, že je "Disable Transfer" nastaven na možnost "No" ve web managementu.

3-CESTNÁ KONFERENCE

Zahájení konferenčního hovoru:

Za předpokladu, že již hovoříte a chcete připojit další osobu do společného konferenčního hovoru.

- 1) Stiskněte tlačítko  (na GRP2614/GRP2616) nebo soft tlačítko (na GRP2612/GRP2613/GRP2615) pro vyvolání obrazovky vytáčení konference.


2) Zadejte číslo třetí strany a poté tlačítko ODESLAT.

3) Když je hovor navázán se třetí osobou, stiskněte soft tlačítko "KonfHovor" (nebo tlačítko "Konference" na GRP2614/GRP2616) pro zahájení 3-cestné konference.

Zrušení konferenčního hovoru:

1) Stiskněte soft tlačítko "Vykopnout" abyste odebrali jednu stranu a pokračovali v jednosměrné konverzaci.

Přidržení konference:


- 1) Stiskněte tlačítko přidržení  pro podržení konf. hovoru se všemi účastníky
- 2) Stiskněte soft tlačítko "ZnovKonf" pro pokračování konf. hovoru; nebo vyberte odpovídající blikající linku, abyste mohli mluvit s jedním účastníkem.

Ukončení konference:

Konference bude ukončena pro všechny tři strany, pokud iniciátor konference zavěsí nebo stiskne "Zavěsit".

HLASOVÁ SCHRÁNKA


Blikající zelený indikátor MWI (Message Waiting Indicator) upozorňuje na novou čekající zprávu

1) Stisknutím tlačítka Zpráva  získáte zprávu. IVR provede uživatele procesem získávání zprávy.

2) Stisknutím konkrétní linky načtete zprávy pro konkrétní linkový účet.


Poznámka: Každý účet vyžaduje, aby bylo v poli „voicemail user id“ nakonfigurováno připojovací číslo hlasové schránky.

VYPNOUT/ZAPNOUT MIKROFÓN

1) Stisknutím tlačítka ztlumit  vypnete / zapnete mikrofon.

2) Ikona Ztlumit ukazuje, zda je mikrofon ztlumený.

NASTAVENÍ HLASITOSTI

Když je telefon nečinný, pomocí tlačítka hlasitosti  můžete upravit hlasitost vyzvánění.

Během aktivního hovoru stisknutím tlačítka hlasitosti upravíte hlasitost hovoru.