



ZÁKLADNÍ OBSLUHA ZAP./ VYP. SLUCHÁTKA


Zapnutí sluchátka

- Dlouze stiskněte vypínací tlačítko  dokud se nerozsvítí obrazovka LCD.

Vypnutí sluchátka

- Dlouze stiskněte vypínací tlačítko  když je sluchátko nečinné, dokud se displej nevypne.

AKTIVACE / DEAKTIVACE WI-FI

1. Na základní obrazovce, klikněte na  (pravá navigační šipka) pro přístup na druhou stranu.
2. Vyberte "Wi-Fi", potom stiskněte **Zap.** nebo **Vyp.** soft tlačítko.

* Také dostupné v **Menu** > **Nastav.**  >

Nastavení sítě

PŘIPOJENÍ K WI-FI SÍTI


Automatické připojení

Pro snadné nasazení je WP8XX už z krabice předem nakonfigurován pro připojení k výchozímu SSID s názvem wp_master se stejným heslem (WPA/WPA2 PSK) wp!987@dmn, uživatelé si mohou toto nastavení přizpůsobit také z webovém rozhraní pro jednodušší nasazení na místě u zákazníka.

Přejděte na "Network Settings > Wi-Fi Settings > Add Network".


Manuální připojení

WP8XX podporuje dvoupásmové Wi-Fi 802.11a/b/g/n, postupujte podle následujících kroků:


1. V nabídce LCD stiskněte tlačítko Menu  >

Nastav.  > **Nastavení sítě** > **Wi-Fi**.


2. Nastavte **Wi-Fi** na "Zap.", a přejděte na "Nastavení Wi-Fi". Zobrazí se seznam dostupných Wi-Fi sítí.
3. Vyberte požadovanou síť, ke které se chcete připojit. (Na vyžádání zadejte správné heslo pro připojení)

WP8XX zobrazí ikonu Wi-Fi  na hlavním LCD displeji, pokud je připojení úspěšné.


Konfigurace Wi-Fi pásma

Pokud jsou k dispozici 5GHz i 2,4GHz, použijte WP8XX 5GHz, ale pokud je signál 5GHz špatný, může se přepnout na 2,4GHz. Uživatel může také specifikovat Wi-Fi pásmo, aby ho upravili nebo pevně nastavili: **Nastav.**  > **nastavení sítě** > **Wi-Fi pásmo**.

Wi-Fi konfigurace varování na signál

Uživatelé mohou konfigurovat citlivost varování signálu Wi-Fi nebo jej deaktivovat v **Nastav.**  > **Nastavení sítě** > **Wi-Fi varování**. K dispozici je pět úrovní citlivosti: Úroveň 1 je nejnižší a úroveň 5 je nejvyšší.



Konfigurace režimu Wi-Fi roamingu (Jen WP820)


Konfiguraci nastavení Wi-Fi roamingu mohou provádět také uživatelé pod **Nastav.**  > **Nastavení sítě** > **Wi-Fi režim roamingu**.

Možnosti, které lze konfigurovat ve „Wi-Fi režim roamingu“, jsou následující:


- **Prahová hodnota signálu:** Když síla signálu Wi-Fi v zařízení klesne pod tuto hodnotu, zařízení vyhledá hotspot nad prahovou hodnotou a připojí se k ní. Výchozí nastavení je -70.
- **Dobry signál interval skenování:** Časový interval pro skenování signálu, když je síla signálu Wi-Fi vyšší než prahová hodnota signálu. Výchozí nastavení je 600 s.
- **Špatný signál interval skenování:** Časový interval pro skenování signálu, když je síla signálu Wi-Fi nižší než prahová hodnota signálu a není aktivní hotspot, který je vyšší než aktuální síla signálu. Výchozí nastavení je 5 s

AKTIVACE / DEAKTIVACE BLUETOOTH (JEN WP820)

1. Stiskněte vypínací tlačítko  pro přechod na základní obrazovku.
2. Stiskněte  (pravou šipku navigačních tlačítek) pro přechod na druhou stranu.
3. Vyberte "Bluetooth", pak stiskněte soft tlačítko **Zap.**

Poznámka: Bluetooth ikona  se zobrazí na displeji

4. Stiskněte **Vyp.** soft tlačítko pro vypnutí. A Bluetooth ikona zmizí.

* Také dostupné v **Menu** > **Nastav.**  > **Bluetooth**

NASTAVENÍ SLUCHÁTKA


NASTAVENÍ ZÁMKU OBRAZOVKY


Zapnutí zámku obrazovky

Chcete-li nakonfigurovat zámek klávesnice na sluchátku, postupujte podle následujících kroků:

1. Vstupte do WP8XX Menu > Nastav. > Základní nastavení > Displej > Uzamknout obrazovku.
2. Nastavte "Uzamknout obrazovku" na "Zap".
3. (Volitelné). V konfiguraci „Nastavit heslo“ nadefinujete PIN kód (šestimístné číselné heslo) pro odemčení klávesnice a stiskněte „Uložit“.

Zamčení / odemčení obrazovky

- **Uzamčení obrazovky :** Stiskněte klávesu  a podržte ji přibližně 2 sekundy.

- **Odemknutí obrazovky:** Stiskněte tlačítko Odemknout (levé soft tlačítko) a potom tlačítko  pro odemčení klávesnice.

Grandstream Networks, Inc.

WP810/WP820

Bezdrátový Wi-Fi IP telefon



Krátký uživatelský návod

Podrobné informace najdete v admin nebo uživatelské příručce k WP810 / WP820 které jsou k dispozici na www.grandstream.com


©2020 Grandstream Networks, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Rozmnožování nebo přenášení celku nebo jakékoli části, v jakékoli formě nebo jakýmkoli prostředky, elektronicky nebo tiskem, za jakýmkoli účelem bez výslovného písemného povolení společnosti Grandstream Networks, Inc. není povoleno. Informace v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

KONFIGURACE JASU A ČASOVÉHO LIMITU OBRAZOVKY LCD

1. Stiskněte Menu  >  **Nastav.**
2. Přejděte na **Základní nastavení > Displej.**
3. Nakonfiguruje jas LCD, podsvícení kláves, uzamčení obrazovky, časový limit obrazovky a velikost písma.
4. Stiskněte soft tlačítko **“Zpět”** pro uložení a aplikování nového nastavení.



NÁVRAT NA ZÁKLADNÍ OBRAZOVKU

Stisknutím vypínacího tlačítka  rychle opustíte menu (nebo hovor) a vrátíte se zpět na hlavní obrazovku.

VÝBĚR JAZYKA MENU



1. Stiskněte **Menu**  >  **Nastav.** > **Základní nastavení > Jazyk.**
2. Vyberte požadovaný jazyk.
3. Stiskněte soft tlačítko **“Vybrat”** pro potvrzení.

KONFIGURACE DATUMU A ČASU

1. Stiskněte **Menu**  >  **Nastav.** > **Základní nastavení > Datum a čas.**
2. Vyberte pole datum / čas / časové pásmo a upravte jeho aktuální hodnoty.
3. Stiskněte soft tlačítko **„Uložit“** pro potvrzení.

VOLÁCÍ FUNKCE



AKTIVACE / DEAKTIVACE REŽIMU REPRODUKTORU

1. Stiskněte  během hovoru nebo na základní obrazovce pro aktivaci reproduktoru.
2. Dalším stisknutím  deaktivujete.

SESTAVENÍ HOVORU

Metoda 1




Použití výchozí odchozí linky

1. Pomocí tlačítek na klávesnici zadejte požadované číslo, které chcete vytočit.
2. Stisknutím  nebo  zahájíte hovor (Audio hovor ve výchozím nastavení).
* Stisknutím soft tlačítka **“Volat”** dostanete na výběr zda chcete audio nebo video hovor.



Výběr odchozí linky

1. Pomocí tlačítek na klávesnici zadejte požadované číslo, které chcete vytočit.
2. Stiskněte soft tlačítko **“Účty”**.
3. Vyberte linku z dostupných linek zobrazených na displeji, kterou chcete použít pro vytáčení.


Metoda 2

1. Stisknete  nebo .
2. Pomocí tlačítek na klávesnici zadejte požadované číslo, které chcete vytočit..
3. Stiskněte  nebo počkejte 4 vteřiny a hovor bude automaticky sestaven.

PŘIJETÍ HOVORU

Stiskněte  nebo  nebo soft tlačítko **“Přijmout”** pro přijmutí příchozího hovoru .

UKONČENÍ HOVORU

Stiskněte  pro ukončení hovoru.

PŘIDRŽENÍ/UVOLNĚNÍ HOVORU

1. Během navázaného hovoru stiskněte (levé kontextové tlačítko) **Přidržet.**
2. Pro pokračování stiskněte soft tlačítko **Uvol.p...**


PŘEPOJENÍ HOVORU

Přepojení na slepo

1. Během navázaného hovoru stiskněte soft tlačítko **Přenos**


* Počáteční hovor bude přidržen.

2. Zadejte číslo, na které chcete hovor přepojit.

3. Stiskněte  pro dokončení přepojení.

Přepojení s dotazem

1. Během navázaného hovoru stiskněte soft tlačítko **Možn.** (levé soft tl.) > **Nový hovor.**

2. Vyberte linku a zadejte číslo kam chcete hovor přepojit, poté stiskněte .


* Počáteční hovor bude přidržen

3. Po navázání druhého hovoru stiskněte soft tlačítko **Přenos.**

4. Vyberte počáteční přidržený hovor.


3- CESTNÁ KONFERENCE

1. Během navázaného hovoru stiskněte soft tlačítko **Možn.** > **Konference.**



2. Zadejte číslo druhé strany, kterou chcete přidat do konference a stiskněte  nebo soft tlačítko **Připojit s.....**

VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ MIKROFONU

1. Během navázaného hovoru stiskněte soft tlačítko **Možn.** > **VYP.MIK.**

- * Na obrazovce hovoru se zobrazí ikona .
2. Stisknete **Možn.** > **ZAP.ZVUK** zapnutí mikrofonu.

AKTIVACE VOLACÍCH FUNKCÍ


1. Stiskněte **Menu** .
2. Pomocí tlačítek se šipkami přejděte na **Nastav.**  > **Nastavení hovoru.**
3. Vyberte a nakonfigurujte požadovanou funkci.


*Dostupné funkce pro každý účet:


Automatická odpověď; Přesměrovat hovor; Nerušit; Rychlá volba.

1. Vyberte možnost Zap. a potvrďte stisknutím tlačítka **„Uložit“**.

AKTIVACE TICHÉHO REŽIMU

1. Stiskněte a podržte  (tlačítko hvězdičky), dokud se na sluchátku nezobrazí „Tichý režim zapnut“.

* Na základní obrazovce se zobrazí ikona  tichého režimu .

2. Deaktivaci provedete stisknutím a podržením tlačítka  dokud se na sluchátku nezobrazí „Tichý režim vypnut“


PŘÍMÝ IP HOVOR

Přímé IP volání umožňuje dvěma účastníkům, tj. sluchátku a jinému VoIP zařízení, komunikovat mezi sebou ad hoc bez SIP proxy.

Prvky nezbytné pro přímé IP volání:

- WP8XX i druhé VoIP zařízení má veřejnou IP adresu nebo
 - Jak WP8XX, tak i druhé VoIP zařízení jsou ve stejné síti LAN a používají privátní IP adresy, nebo
- Oba WP8XX a druhé VoIP zařízení lze propojit prostřednictvím routeru pomocí veřejných nebo privátních IP adres (s nezbytným přesměrováním portů nebo DMZ).

Uživatelé mohou provést IP volání dle níže uvedených kroků:

1. Zvedněte sluchátko a stiskněte  a vytočte cílovou IP adresu.

- **Poznámka:** použijte hvězdičku (*) pro nahrazení teček.

- **Příklad:** pro vytočení 192.168.5.53, volejte 192*168*5*53

PŘEHRÁNÍ HLASOVÉ ZPRÁVY

1. Stiskněte **Menu**  > **Hlasová zpráva** 
2. Vyberte účet.

Poznámka: Chcete-li pokračovat, je třeba správně nakonfigurovat „přístupové číslo hlasové schránky“..

3. **Přehrávejte zprávy** načtené z hlasové schránky.